

Styring af relæ moduler vha. NI 9472 DO Module eller MyDAQ

I skal bruge følgende:

- Et Relæ modul med 1,2 eller 4 transistorstyrede relæer
- 5 eller 6 V strømforsyning
- En NI compactDAQ udstyret med NI 9472 Modul eller en NI MyDAQ
- USB Kabel
- En lille skruetrækker
- Kabler
- Kronmuffer til at forbinde kabelender

OBS! Alt strøm skal være slukket og trukket ud af stikkontakten imens du tilslutter som anvist nedenfor.

Tag gerne en snak med David fra Prototypeværkstedet Lok. 00.071 for udlevering af stikprop og tilslutning til 230V

Husk at den digitale udgang skal inverteres når I trækker den ind i jeres program. Dvs. at udgangen default er tændt uden signal fra jeres MyDAQ.

Brug altid ekstern 5V strømforsyning.

